



Moteska Industri AB

GRUPPREGISTER

Grupp	Innehåll
A	Instruktioner
B	Spridardiagram
C	Korgar, chassie
D	Tankar
E	Ramper
F	Pumpar
G	Manöverutrustning
H	Komponenter (Filter, Preparatinjektor m.m.)
I	Hjulutrustning
J	Hydraulik, hydraulschema
K	Elutrustning, elschema
L	Spec. utrustning
M	Tvättaggregat
N	Trösksprutor
O	
P	
Q	
R	
S	
T	
U	
V	
X	
Y	
Z	Reservdelsmeddelanden
Å	Servicemeddelanden
Ä	Försäljningsmeddelanden
Ö	



RESERVDELSBLAD FÖR MOTESKASPRUTOR TILLVERKADE FR.O.M. 1982
OCH FRAMÅT. DELAR AV TIDIGARE MASKINER FINNS REPRESENTERADE:

A. Instruktioner

A1	1 - 10	Allmänt
A2	1 - 4	Vård - felsökning
A3	1 - 4	Injustering av ramp 12/24 XH
	21 - 25	Injustering av ramp 12 och 16-18 XH
A5	1 - 3	Tryckregleringsenhet M 83 "
	11 - 13	Tryckregleringsenhet M 84
	21 - 25	Tryckregleringsenhet M 86
	31 - 34	Tryckregleringsenhet M 87
A6	1	Elstyrd kulventil

B. Diagram

B1	1	Spaltspridare
B2	1	Virvelkammarspridare

C. Korgar - Chassi

C1	1 - 2	M 600 - 800 lit
C1	5 - 6	M 800 - M 1200 lit M-88
C3	1 - 3	M 1500 - 3500 lit
C3	5 - 7	M 1500 - M 3500 lit M 87

D. Tankar

D1	1 - 3	M 600 - 800 - 1200 lit
D1	5 - 9	M 800 - 1200 lit. M-88
D2	1 - 4	M 1500 - 2000 lit
D2	5 - 9	M 1500 - M 2500 lit PL-tankar M-88
D3	1 - 3	M 2500 - 3500 lit
D3	5 - 9	M 2500 - M 3500 lit RF-tankar M-88



E. Ramper

E1	1	-	2	Paketramp
E2	1	-	3	P - 12 m
E3	1	-	4	S - DH 12 m
E4	1	-	5	16 - 24 m
E5	1	-	2	Enpunktsupphängning 16 - 24 m
E6	1	-	6	12/20 - 24 XH
E7	1	-	4	Ramp 12 - 16 - 18 XH M-88

F. Pumpar

F1	1	-	3	BP 60/20
F2	1	-	4	BP 105/20 100/20
F3	1	-	3	BP 210/20 180/20
F4	1	-	4	BP 150/20 120/20
F5	1	-	3	BP 250/20

G. Manöverutrustning

G1	1	-	3	M 83
G2	1	-	4	Tryckreglerare M 83
G2	11	-	14	Tryckreglerare M 84
G2	21	-	23	Tryckreglerare M 86
G2	31	-	33	Tryckreglerare M 87
G2	35	-	37	Tryckreglerare M 88
G3	1			17 L
G4	1	-	3	Tryckbox
G5	1	-	3	MC

H. Komponenter

H1	1	-	2	Kraftöverföringsaxel
H2	1			1 1/4" - 1 1/2" Trevägsventil
H3	1	-	4	Filter
H4	1	-	11	Sugslang och flytfilter
H5	1	-	2	Stödben
H6	1			Preparatinjektor



H. Komponenter forts.

H8	1			Färskvattendunk
H9	1	-	3	Membranmunstyckskropp M 82
H10	1	-	3	Munstyckskropp M 70

I. Hjulrustning

I1	1	-	2	Däck och hjulrustning
----	---	---	---	-----------------------

J. Hydraulik

J1	1	-	4	Kolvar
J2	1	-	3	Reglage manuellt
J3	1	-	2	Reglage elstyr
J3	10			Flytlägesfunktioner el.
J3	11			El. fjärrstyrda hydraulreglage
J3	21			El. fjärrstyrda hydraulreglage, sidolyftkolv
J4	1	-	2	Hydraulanslutningar std.
J4	10		11	Hydraulanslutningar XH ramp
J4	20			Hydraulanslutningar XH ramp sidolyftkolv

K. Elutrustning

K1	1			Elschema 3-delad rampavst.
K2	1			Elschema 5-delad rampavst.
K3	1			Elschema 4-delad rampavst.
K12	1			Uppkoppling manöverpult 5-delad rampavst.
K13	1	-	2	Uppkoppling manöverpult 4-delad rampavst.
K20	1			Elschema hydraulik std ramp
K21	1			Elschema hydraulik XH ramp
K22	1			Elschema hydraulik XH ramp sidolyftkolv
K40	1	-	61	Elventil 3/4 "
K50	1			Manöverbox flytlägesventil
K51	1	-	2	Manöverbox kopplingsdetaljer



Z. Reservdelsmeddelande

Z1 1 - 2

Ombyggnad från pump BP 180 till BP 210

Å. Servicemeddelande

Å1 1

Byte av tätning i tryckregl. M 83

Å2 1

Monterings- och leveransprotokoll

Å4 1

Tankar 2500 - 3500 l, ihopsugning

Å4 2

Tankskala 800 - 1000 l Mod. 1987

Å5 1 - 4

Ombyggnadssats till tryckregl. M 87

Å5 10 - 11

Byte av tätning på tryckregl. M 86

Å6 1 - 2

Renspolningsutrustn.

Å7 1

Kopplingsanvisning vid byte från Safi-elventil
till SS-elventil

Ä. Försäljningsmeddelande

Ä1 1

Ny Moteskaspridare membranmunstyckskropp M 82

Ä2 1

Påfyllningssystem för MC sprutor

Ä3 1

Tryckreglersystem M 83

Ä4 1

Moteskas myllningsramp